

Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle



- com frente e ré
- emite luzes e sons
- com bagageiro

- indicado de 3-6 anos
- deve ser montado e carregado por um adulto
- guarde esse manual de instruções: ele contém informações importantes para segurança



tecnic@barzimotors.com.br
www.barzimotors.com.br

CONHEÇA A BARZI MOTORS

Visite nosso site www.barzimotors.com.br para conhecer mais sobre a empresa e a marca, assim como nossa linha completa de quadriciclos, quadriciclos 2-tempos, mini motos, patinete e skate elétrico.



PARABÉNS PELA SUA MAIS NOVA AQUISIÇÃO!

Obrigado por adquirir um de nossos produtos. Este manual contém todas as informações necessárias para você MONTAR e OPERAR o seu Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle de forma correta e segura. Leia detalhadamente as recomendações aqui contidas, a fim de evitar danos provenientes de mal-uso e riscos à segurança de sua criança. Lembramos que, além de ter sido projetado seguindo todas as normas de segurança, este produto ajuda no desenvolvimento da capacidade motora das crianças e proporciona memoráveis momentos. Prepare-se para esta emoção!

Barzi Motors Ltda.




Especificações:	
Bateria	6V selada e livre de manutenção
Motor	6V 18W
Idade adequada	3-6 anos
Capacidade	25 Kg
Dimensões	820 X 370 X 520 mm
Velocidade	2-3 km / h
Tempo de uso	Carregamento: 8 horas; Uso: 1-2 horas
Carregador	Entrada 100-240VAC 50/60Hz, Saída: 7.5VDC 500mA
Fusível	15A de vidro


AVISOS IMPORTANTES

1. Antes do primeiro uso, carregar de 8 horas, ou sua bateria será danificada.
2. Seu Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle é para terrenos planos apenas, não utilizar em vias públicas, estradas, rampas, beira de piscina ou outros locais perigosos.
3. Seu Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle foi desenvolvido para apenas 1 passageiro de no máximo 25 kg. Não sobrecarregar e manter-se sempre sentado enquanto dirige.
4. Seu Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle deve ser montado por um adulto. A supervisão de um adulto durante o uso é indispensável.
5. Não trocar entre frente e ré enquanto o veículo estiver em movimento.
6. Não dirigir na água, não despejar água nem qualquer outro líquido sobre o Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle.
7. Quando substituir a bateria, seguir as atenções com cuidado para não inverter os polos.
8. O carregador e a bateria não são brinquedos. Não deixa a criança brincar com eles.

LISTA DE PEÇAS

# da peça	Nome	Imagem	Quantidade	# da peça	Nome	Imagem	Quantidade
1	Frente (opcional)		1	2	Garfo		1
3	Roda		3	4	Pára-lama frontal		1
5	Painel (opcional)		1	6	Tampa da roda		4
7	Carroceria		1	8	Assento		1
9	Bagageiro		1	10	Chave inglesa		2
11	Pára-lama traseiro		1	12	Caixa de engrenagem		1
13	Carregador		1	14	Manual de instruções		1
15	Calota da roda dianteira		2	15	Outros	Bateria, saco de peças, eixo frontal, parafuso 8"	1 de cada

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




1. Encaixe da roda dianteira

Encaixe as tampas (item 6 "tampa da roda" da tabela anterior) de ambos os lados da roda. Em seguida, encaixe as outras peças na ordem da figura 1 (juntas, garfo, calotas da roda, juntas). Por fim, fixe a porca dos dois lados da roda e aperte.

2. Montando a frente


- Como na figura 2, encaixe o pára-brisa com 3 parafusos;
- Fixe o painel no garfo;
- Encaixe a frente no garfo, no sentido correto, e então aperte com 3 parafusos.

Figura 2




3. Encaixe do pára-lama frontal

Como na figura 3, encaixe o pára-lama frontal no garfo no sentido correto, pressione para baixo e aperte.




4. Montagem e uso do bagageiro

- Ponha o cabo na lâmpada da sirene passando pelo buraco no bagageiro e conecte os três plugues;
- Como na figura 4, encaixe as duas partes do bagageiro e prenda;
- Depois de encaixar o bagageiro na carroceria (item 5.), conecte o plugue SM que sai da sirene na entrada SM na parte inferior interna do bagageiro (Figura 4).




5. Encaixe do bagageiro na carroceria

Como na figura 5, ponha o bagageiro sobre a carroceria no sentido correto. Abra o bagageiro e fixe na carroceria com 3 parafusos.




6. Encaixe do garfo na carroceria

Como na figura 6, encaixe os componentes do garfo na carroceria no sentido correto. Ponha o parafuso na carroceria com a chave inglesa e prenda.



7. Carregando (ver pág 7 antes)


- A tomada encontra-se embaixo da capa, como na figura 7;
- Ponha o plugue carregador nessa tomada;
- Ponha o carregador na tomada de casa.



CUIDADOS: por segurança, apenas adultos podem por para carregar

- Antes do primeiro uso, carregue 8 horas, do contrário, a bateria irá danificar-se permanentemente
- Quando, ao dirigir normalmente, a velocidade estiver diminuindo, carregue 8 horas, NUNCA ultrapassando 8 horas. Não espere a bateria esvaziar por completo.
- O veículo possui uma trava e não pode ser usado enquanto carrega

8. Conectando os cabos da bateria



- Remova os parafusos atrás do assento e retire o assento.
- Conecte os cabos na bateria, tomando cuidado para não inverter os pólos (vermelho no vermelho, preto no preto), sob risco de a mesma danificar-se permanentemente (o preto já se encontra conectado).
- Re-encaixe o banco e fixe com os parafusos
- Para evitar acidentes, antes de colocar a bateria e conectar os cabos, aperte-a com a barra.
- Não utilize nenhuma ferramenta para conectar o lado positivo ou o negativo da bateria, sob risco de causar fogo ou explosão
- Ao carregar, pode ser emitido gás nocivo e odor pungente. Mantenha longe de fogo.

9. Funções




- Quando os cabos da bateria estiverem devidamente conectados aos terminais, pressione o interruptor de frente e ré para frente "forward", em seguida aperte o pedal acelerador; o veículo irá mover-se para frente e parar quando soltar.
- Pressione o interruptor de frente e ré para ré "backward", em seguida aperte o pedal acelerador; o veículo irá mover-se para trás e parar quando soltar.
- A luz dianteira acende quando em movimento.

10. Fusível

Se o veículo parar de funcionar ou não puder ser carregado, verifique primeiramente se o fusível está queimado. Em caso positivo, substitua-o por um novo (na caixa você irá encontrar um fusível reserva). A caixa do fusível fica embaixo do assento.

Para evitar que o fusível corte a corrente, o veículo não deve sofrer sobrepeso (25 kg máx), não arraste nada atrás, não deixe os cabos, bateria, ou outras partes molharem com água nem nenhum outro líquido, não troque o sistema elétrico ou estrutura por conta própria.

Figura 10



CARREGANDO

- Antes do primeiro uso, carregue por exatamente 12 horas (nem a mais nem a menos).
- Quando carregar, ponha o carregador primeiro na tomada do veículo e depois na de casa.
- Quando a velocidade diminuir, carregue por 8 horas, NUNCA por mais de 8 horas.
- É normal a calor enquanto carrega. Se a temperatura aumentar muito, verifique se o circuito está muito alto, ou se houve algum curto-circuito.
- Se houver água na tomada, não carregue para evitar um curto-circuito.
- Utilize a bateria e carregador originais para evitar danos na bateria, carregador ou fiação.
- Não carregue as pilhas não-recarregáveis. Retira as baterias gastas e dê uma destinação correta a elas, mantendo longe de crianças.
- Não misture baterias diferentes, nem novas com velhas.
- Remova a barra para por ou tirar a bateria, tome cuidado para não inverter os pólos, evite curtos-circuitos.
- O carregamento deve ser efetuado por um adulto.
- Quando o veículo estiver em desuso por muito tempo, certifique-se de carregá-lo uma vez por mês.
- Não insira o fio condutor na tomada.
- Carregue em local ventilado e seco. Não abra a bateria, nem o carregador.

DÚVIDAS FREQUENTES

Sintoma	Causa	Solução
Produto não liga	O terminal da bateria está desligado	Conecte o plugue
	O fusível está danificado	Troque o fusível
	O cabo de conexão da bateria com o motor está danificado	Troque o cabo
O veículo anda, mas não acende	O cabo de conexão, plugue da bateria e dianteira não estão ligados	Conecte o cabo e o plugue
O veículo não anda, mas acende as luzes	Verifique se o pedal está bem	Repare o pedal
	Confira se a fiação do motor está desencaixada	Encaixe todos os terminais
	Solte o conector do motor, conecte-o no terminal da bateria diretamente e veja se o motor funciona	Entre em contato com assistência técnica
Só anda para frente, mas não dá ré	Cheque se o interruptor está conectado	Substitua o interruptor
	Verifique se o cabo entre a bateria e o interruptor está bem conectado	Conecte-o
Anda lentamente	Verifique se a voltagem da bateria está normal (mais de 6V)	Carregue a bateria
	Desconecte o plugue do motor, conecte diretamente na bateria e veja se a velocidade aumenta	Entre em contato com assistência técnica
Farol dianteiro não acende	Confira se a lâmpada está queimada	Troque a lâmpada
	Verifique se o interruptor está danificado	Troque o interruptor
	Verifique se o cabo entre a lâmpada e a placa PCB está desconectado	Conecte-o
Não emite som	Verifique o auto-falante	Substitua-o
	Verifique se o interruptor está danificado	Troque o interruptor
	Verifique se o cabo entre o auto-falante e a placa PCB está desconectado	Conecte-o
Não carrega	Verifica se a saída do carregador é 6.8V-7.2V	Do contrário, troque o carregador
	Conecte a entrada e a saída do carregador, conecte ambos os lados da bateria, verifique se dá por volta de 6.8V	Se sim, troque a bateria; do contrário, entre em contato com a assistência técnica
	Verifique se o carregador está fixo e se as juntas soltaram	Aperte o parafuso e as juntas

CUIDADO!



Este veículo não se trata de um transporte; deve ser usado sob supervisão de um adulto. Antes do uso, eduque a criança a dirigir com segurança.

Para um uso seguro, leia atentamente os seguintes avisos:

1. O veículo deve ser montado por um adulto. Confirme que a montagem está concluída e seguro antes de usar.
2. Mantenha partes e peças pequenas longe do alcance de crianças com menos de 3 anos.
3. A criança deve estar sempre sob supervisão de um adulto.
4. O carregamento deve ser feito por um adulto. Carregar antes do primeiro uso.
5. Para evitar riscos à criança, mantenha sacos plásticos e outros pacotes longe de seu alcance.

CUIDADOS DE MANUTENÇÃO

1. Verifique as partes principais regularmente. Verifique se há danos na bateria, carregador, plugue, cobertura e outras partes. Verifique se os parafusos estão apertados. Verifique o estado dos fios condutores. Havendo qualquer suspeita. Entre em contato com a assistência técnica pelo tecnica@barzimotors.com.br ou (11) 3667-0400.
2. Mantenha seu Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle longe de fogo e objetos quentes. Evite contato direto com luz solar. Mantenha em locais secos quando não estiver em uso e não mergulhe.
3. Limpe as partes de ferro com óleo lubrificador regularmente para evitar ferrugem.
4. Limpe seu Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle com panos macios e secos. Não use solventes nem produtos químicos, sabão ou água. Não utilize em dias de chuva.
5. Antes do primeiro uso, assim como quando a velocidade diminuir, carregue a bateria. Quando em desuso, carregue, pelo menos mensalmente.
6. Não altere o sistema elétrico ou a estrutura do veículo por conta própria.
7. Não utilize fusível incompatível! Desconecte o plugue se não for usar por um longo período.

AVISO

1. As imagens deste manual são meramente ilustrativas, qualquer divergência com o produto físico que cause dúvida, entre em contato com a assistência técnica.
2. Para estarmos sempre melhorando nossa qualidade, podem ser feitas alterações na estrutura e aparência do produto sem prévia notificação. Obrigado pela compreensão.

TERMOS DE GARANTIA

BARZI MOTORS LTDA garante, para os modelos de seus veículos, a partir da data de venda do mesmo, devidamente registrada na nota fiscal de venda emitida pelo revendedor autorizado ou ela própria, as peças que, em uso normal, comprovadamente apresentem defeitos de fabricação e/ou em seu material de composição, livre de caracterização de mau uso do veículo.

A garantia terá validade de 90 (noventa) dias para motor e central por defeito de fabricação, conforme determina a legislação vigente, para o primeiro proprietário do Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle. Ao assinar o canhoto da nota fiscal o cliente concorda com todos os termos contidos nesse manual.

Qualquer suspeita de defeito na fabricação e/ou no material das peças integrantes dos veículos, durante o período de garantia, deverá ser comunicada, de imediato, diretamente à Barzi Motors informando o número da nota fiscal pelo e-mail tecnica@barzimotors.com.br e telefone (11) 3667-0400.

A garantia não abrange os custos dos serviços e a substituição de peças e materiais não cobertos pela garantia.

Regras Gerais da Garantia:

Fica expresso que a referida garantia não engloba os custos de transporte do veículo à Assistência Técnica Autorizada, que correrão por conta do adquirente, nem o empréstimo de um veículo para uso do adquirente, no período em que estiver em reparo.

A demora em procurar os serviços, com permanência da anomalia por tempo além do necessário à comunicação do defeito, acarretará outros danos ao veículo, cancelando definitivamente a garantia ora concedida.

Todo e qualquer componente novo, dado em substituição a outro componente defeituoso do veículo coberto por esta garantia, dentro do período vigente, tem sua garantia limitada pelas condições deste certificado, suas limitações e exclusões, encerrando-se juntamente com a garantia do veículo. As peças retiradas e substituídas pertencerão Barzi Motors e deverão permanecer à disposição da mesma. Cancela-se a garantia em caso de sobrecarga ou violação.

Itens Não Cobertos pela Garantia:

Danos provocados por acidentes, tais como: queda, batida, descarga elétrica, efeitos da natureza, caso fortuito ou força maior, inundação, desabamento, fogo, etc.; Danos provocados por: umidade e salinidade, exposição excessiva ao sol, sinistros em geral; Compartimentos plásticos externos, carenagem, punhos, guidão, cabos e fios e acessórios oferecidos como opcional; Deslocamento de pessoal; Imobilização de veículos; Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; Manutenção normal do veículo, tal como re-apertos, verificações, ajustes, regulagens, etc.; Peças consideradas como manutenção normal, tais como lâmpadas, fusíveis, soquetes, peças que se desgastam com o uso; Falhas e avarias provenientes de prolongado desuso, de acidentes, casos fortuitos; Avarias de pintura ocasionadas pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos, combustíveis, efeitos de maresia ou corrosão; Substituição do veículo, motor ou conjuntos completos; Defeitos ou avarias no sistema elétrico ou eletrônico provenientes da instalação de componentes ou acessórios que não fazem parte do projeto original do veículo. Problemas na bateria, decorrentes do uso descontínuo do Triciclo Elétrico Infantil BZ Cycle, não serão cobertos pela garantia

Notas:

1) Compreendem-se por "manutenção normal" as peças e componentes que tenham que ser substituídos em razão de um desgaste normal ao uso do veículo. Mesmo as peças sujeitas ao desgaste estarão cobertas pela garantia, dentro das normas e condições aqui estabelecidas, caso, conforme efetiva comprovação, apresentem defeito de fabricação ou em seu material de composição.

2) Para qualquer atendimento ou requerimento de substituição de peças em garantia, o adquirente do veículo deverá apresentar, no ato da solicitação ao Revendedor ou a Barzi Motors, o "Manual do Proprietário" e o presente "Certificado de Garantia".

3) A utilização do veículo em regiões litorâneas não é condição normal de uso. O contato com a água causa oxidação nas partes metálicas do veículo e curto circuito na parte elétrica. A não-utilização conforme acima descrito, ou a não realização dos cuidados básicos recomendados, são causa de exclusão da garantia do produto.

A garantia será automaticamente cancelada caso: o veículo for revisado ou reparado por prestador de serviços que não seja um autorizado; os componentes originais para o modelo forem substituídos ou alterados por outros não fornecidos pela Barzi Motors; seja feita qualquer alteração na estrutura técnica ou elétrica do veículo; ocorra a perda do Manual do Proprietário ou do Certificado de Garantia; o veículo apresente mal-uso por parte do comprador, sempre com o cruzamento das informações disponíveis no Departamento de Garantia Barzi Motors.

Caso tenha dúvidas, entre em contato através do e-mail tecnica@barzimotors.com.br, ou telefone (11)3667-0400.

A Barzi Motors reserva-se o direito de alterar os termos desta garantia, bem como os seus produtos, sem prévio aviso.